

วิธีต่อก่อพีวีซีด้วยน้ำยาประสานท่อพีวีซี “ตราช้าง”



- 1 ตัดท่อให้ได้ฉากโดยใช้เลื่อยตัดโลหะหรือกรรไกรตัด



- 2 ใช้ตะไบละเอียดลบมุมปลายท่อโดยรอบให้มีความลาดเอียงประมาณ 15 องศา



- 3 วัดระยะความลึกในการสวมท่อเข้ากับข้อต่อ



- 4 ใช้น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซีเช็ดทำความสะอาดด้านในข้อต่อและปลายท่อให้ปราศจากคราบน้ำมัน ฝุ่น และความชื้น



- 5 ทาน้ำยาประสานท่อพีวีซี “ตราช้าง” ที่ผิวด้านในข้อต่อให้ทั่วก่อนแล้วจึงทาผิวด้านนอกของท่อ



- 6 สวมปลายท่อเข้ากับข้อต่อแล้วกดเข้าไปจนถึงเครื่องหมายที่ทำไว้จากนั้นกดท่อที่ต่อไว้อีก 15 วินาที



- 7 เช็ดน้ำยาประสานท่อพีวีซี “ตราช้าง” ที่ล้นออกมาแล้วทิ้งไว้ให้แข็งตัวประมาณ 10 นาทีก่อนเริ่มใช้งาน