

รายละเอียดการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ชนิดหน้าแปลน

ท่อและอุปกรณ์ชนิดหน้าแปลน

วัสดุ เหล็กหล่อสีเทา เทียบเท่า มอก. 533-2530

วิธีการติดตั้ง

- นำท่อตามขนาดที่ต้องการติดตั้งมาประกอบ โดยใช้ประเก็นวางบนหน้าแปลนของท่อ
- นำเอาท่อท่อนที่ต้องการต่อ ในท่อนต่อมาประกอบ โดยให้หน้าแปลนชนานกับประเก็นยางที่วางไว้ พร้อมที่ตັงระยะของรูให้ตรงกัน
- นำเอาน็อตตามขนาดที่เตรียมไว้มาใส่ตามรู และขันน็อตให้แน่น โดยการขันน็อตทุกตัวให้ชนานกัน อย่างขันน็อตตัวใด ตัวหนึ่งให้แน่นก่อนเพียงตัวเดียว เพราะจะทำให้เกิดการรั่วซึม อันเนื่องมาจาก หน้าแปลนไม่ประกบแน่นกับท่อนหน้าแปลนทั้งสองด้านอย่างแท้จริง

ความยาวของท่อนหน้าแปลน มีดังนี้

ความยาว 0.50 ม. 1.00 ม. 1.50 ม. 2.00 ม. 3.00 ม.

ถ้าความยาวที่ต้องการนอกเหนือจากทางบริษัทผลิตอยู่นี้ก็สามารรถ ผลิตตามความยาวที่ต้องการได้ แต่ความยาวต้องไม่เกิน 3.00 ม.