

Joining fitting and pipes

วิธีการต่อ ท่อและข้อต่อพีพี-บราวน์ ตราสลิม

1. ตัดท่อให้ได้ฉากตามความยาวที่ต้องการ
2. ลบมุมปลายท่อด้วยเครื่องมือปาดปลายท่อ (Chamfer Tool)
3. ทำสัญลักษณ์ที่ท่อโดยการวัดจากความลึกของข้อต่อ
4. สวมท่อเข้ากับข้อต่อและออกแรงดันจนถึงระยะตามที่วัดไว้

1. Cut the pipe square and make the pipe end smooth
2. Chamfer the pipe end
3. Mark the pipe by measuring with the socket depth of the fitting
4. Align the pipe end and push it firmly into the fitting

STEP 1.



STEP 2.



STEP 3.



ต่อง่าย...

ไม่ต้องใช้กาบ

